## Работа 1.4.2 Сибгатуллин Булат, Б01-007

## Изучение колебаний струны

**Цель работы:** исследование зависимости частоты колебаний струны от величины натяжения, а также условий установления стоячей волны, получающейся в результате сложения волн, идущих в противоположных направлениях.

В работе используются: рейка со струной, звуковой генератор, постоянный магнит, разновесы.

Изучения колебательных процессов удобно проводит с использованием натянутой струны с жестко закрепленными концами. Движение элементов струны может быть вызвано изменением ее формы или передачей ей импульса. Натяжение струны стремится вернуть ее в начальное положение и это приводит к тому, что возникает движение элементов струны. Возмущения бегут вдоль струны.

В силу волнового уравнения скорость распространения поперечной волны на струне равна:

$$u = \sqrt{\frac{F}{\rho_t}},\tag{1}$$

где F - сила натяжения струны,  $\rho_t$  - масса струны на единицу длины. При заданной частоте  $\nu$ длина волны:

$$\lambda = -\frac{u}{\nu}.\tag{2}$$

Частоты собственных колебаний струны определяются формулой:

$$\nu_n = n \frac{u}{2l},\tag{3}$$

где l - длина струны, n - число полуволн.

Экспериментальная установка (рис. 1). По массивной металлической рейке 1 установлены опора 2 и магнит 3, которые можно перемещать вдоль рейки, а также неподвижная опора 4. Струна закреплена в изоляторе опоры 4 (один ее конец),проходеит между полюсами магнита




Рис. 1. Схема экспериментальной установки

и через опору 2, которая дает струне возможность перемещаться в горизонтальном напрвлении, неподвижный блок соединяется с чашкой 5, на которую помещают грузы. К концу струны, закрепленному на изоляторе опоры 4, и к массивной металлической рейке 1 подводится переменное напряжение от звукового генератора 6. Движение струны вызывается силой Ампера действующей на проводник с током в магнитном поле.

Так как в реальных условиях колебания струны существуют потерии энергии, то чтобы колебания струны происходили долго, нужно подводить энергию. В стационарном режиме подводимая энергия равна потерям энергии. В данной установке сила Ампера не только возбуждает, но и поддерживает колебания в струне.

Поток энергии распространяется при этом по всей струне. Однако в чисто стоячей волне распространение энергии невозможно. Наличие отличного от нуля коэффициента бегучести поэтому принципиально. Реально это приводит к размытию узлов стоячей волны. Если потери энергии за период колебаний малы по сравнению с запасом колебательной энергии в системе, то коэффициент бегучести значительно меньше единицы:

$$\frac{A_1 - A_2}{A_2} \ll 1. (4)$$

Здесь  $A_1$  - амплитуда падающей волны,  $A_2$  - амплитуда отраженной волны. В этом случае можно пользоваться соотношениями,полученными для чисто стоячей волны. Заметим, что величину  $A_1-A_2$  можно оценить

по размытию узлов стоячей волны, она равна половине величины размытия. Амплитуда стоячей волны в пучности равна  $2A_2$ .

Если соотношение (4) выполняется недостаточно хорошо, то надо уменьшить величину подводимой от генератора энергии. При этом уменьшение потерь энергии происходит быстрее, чем уменьшение энергии в волне.

## Ход работы:

- 1. Установить опору 2, так чтобы колеблющийся участок струны имел длину L не менее 80 см.
- 2. Включить питание звукового генератора. Дать ему прогреться 5 10 минут.
- 3. Установить нулевое значение частот генератора (лимбы "Частота"и "Расстройка" установить на нуль). Вращая ручку "Установка нуля" устранить биение стрелки.
  - 4. Нагрузить струну.
- 5. Перемещая магнит и вращая ручку изменения частоты генератора получить картину стоячих волн.
- 6. Увеличивая частоту звукового генератора при некотором постоянном натяжении струны, получить стоячие волны, соответсвтвующие  $n=1,\ 2,\ 3,\ \dots$ , дойдя по крайней мере, до n=6. Повторить процесс при повышении и понижении частот. Проделать данные измерения при различных натяжениях струны.
- 7. При проведении эксперимента должно выполняться условие (4). Если оно не выполняется, надо уменьшить выходную мощность звукового генератора.
- 8. Для каждого значения натяжения струны F постройте график зависимости частоты резонанса  $\nu_n$  от n. По наклону прямой определить скорость u волн в струне при данном натяжении. Оценить погрешность результатов.
- 9. Построить график зависимости  $u^2$  от F. По наклону прямой определить погонную плотность струны  $\rho_t$ . Оценить погрешность результата и сравнить оценку с действительной погрешностью.